

Instrukcja dla produktu Sigmadur Clearcoat

- ✓ Do zagruntowania betonu należy wymieszać składniki (bazę Sigmadur Clearcoat i utwardzacz Sigmadur Clearcoat) ze sobą w ilościach potrzebnych do zagruntowania w proporcjach objętościowych 85:15 i odczekać 5 - 10 min aż zajdzie reakcja chemiczna.
- ✓ Następnie dodajemy rozcieńczalnik ksylenowy Solid Thinner 06 lub Sigma Thinner 21-06 i taką mieszaniną robimy tylko pierwszą warstwę.
- ✓ Po odczekaniu minimum 8 godzin malujemy warstwę główną już bez rozcieńczalnika w proporcjach objętościowych 85:15 (bazę Sigmadur Clearcoat i utwardzacz Sigmadur Clearcoat).
- ✓ Pełne utwardzenie powłoki następuje po około 7 dniach przy 20⁰ C.
(Do tego czasu dozwolony jest jedynie lekki ruch pieszy).

Proporcje do zagruntowania (zależne od chłonności betonu) dla powierzchni około 10 m²:

baza – 850 ml
utwardzacz – 150 ml
rozcieńczalnik – 500 ml

W razie pytań prosimy o kontakt:
biuro@al-kor.eu
tel. 517-358-329