

Instrukcja dla produktu Sigmafast 210 hs+płatki+clearcoat

- ✓ Do zagruntowania betonu należy wymieszać składniki (bazę Sigmafast 210 hs i utwardzacz Sigmafast 210 hs) ze sobą w ilościach potrzebnych do zagruntowania w proporcjach objętościowych 9:1 i odczekać 5 - 10 min aż zajdzie reakcja chemiczna.
- ✓ Następnie dodajemy rozcieńczalnik poliuretanowy Solid Thinner 06 lub Sigma Thinner 21-06 i taką mieszaniną robimy tylko pierwszą warstwę.
- ✓ Po odczekaniu minimum 8 godzin malujemy warstwę główną już bez rozcieńczalnika w proporcjach objętościowych 9:1 (bazę Sigmafast 210 hs i utwardzacz Sigmafast 210 hs).
- ✓ Płatki dekoracyjne posypujemy na świeżo wymalowaną warstwę główną.
- ✓ Po minimum 6 godzinach usuwamy miotełką luźne płatki dekoracyjne i całość zabezpieczamy bezbarwnym poliuretanem Sigmadur Clearcoat, którego proporcje mieszania bazy i utwardzacza objętościowo to 85:15.
- ✓ Pełne utwardzenie powłoki następuje po około 7 dniach przy 20°C. (Do tego czasu dozwolony jest jedynie lekki ruch pieszy).

Proporcje do zagruntowania (zależne od chłonności betonu) dla powierzchni około 10 m²:

baza – 1 litr
utwardzacz – 0,11 litra
rozcieńczalnik – 0,4 litra

W razie pytań prosimy o kontakt:

biuro@al-kor.eu

tel. 517-358-329