

## Instrukcja dla produktu Sigmafast 210+płatki+clearcoat

- ✓ Do zagruntowania betonu należy wymieszać składniki (bazę Sigmafast 210 i utwardzacz Sigmafast 210) ze sobą w ilościach potrzebnych do zagruntowania w proporcjach objętościowych 88:12 i odczekać 5 - 10 min aż zajdzie reakcja chemiczna.
- ✓ Następnie dodajemy rozcieńczalnik poliuretanowy Solid Thinner 06 lub Sigma Thinner 21-06 i taką mieszaniną robimy tylko pierwszą warstwę.
- ✓ Po odczekaniu minimum 8 godzin malujemy warstwę główną już bez rozcieńczalnika w proporcjach objętościowych 88:12 (bazę Sigmafast 210 i utwardzacz Sigmafast 210).
- ✓ Płatki dekoracyjne posypujemy na świeżo wymalowaną warstwę główną.
- ✓ Po minimum 4 godzinach usuwamy miotełką luźne płatki dekoracyjne i całość zabezpieczamy bezbarwnym poliuretanem Sigmadur Clearcoat, którego proporcje mieszania bazy i utwardzacza objętościowo to 85:15.
- ✓ Pełne utwardzenie powłoki następuje po około 7 dniach przy 20°C. (Do tego czasu dozwolony jest jedynie lekki ruch pieszy).

Proporcje do zagruntowania (zależne od chłonności betonu) dla powierzchni około 10 m<sup>2</sup>:

baza – 1 litr  
utwardzacz – 0,13 litra  
rozcieńczalnik – 0,4 litra

W razie pytań prosimy o kontakt:

[biuro@al-kor.eu](mailto:biuro@al-kor.eu)

tel. 517-358-329